

با استفاده از راهنمای زیر، وضعیت‌های مختلف کاری دستگاه و کدهای خطاب برروی نمایشگر دیجیتال قابل مشاهده می‌باشد. در ادامه کدهای خطاب و روش رفع آنها آورده شده است.

LED وضعیت	نوع آلارم	علامت مشخص شده بر روی نمایشگر دیجیتال	وضعیت شوافاژ
سبزچشمک زن	-	-	آماده به کار در وضعیت تابستانی
خاموش	-	-	وضعیت خاموش
قرمز چشمک زن	دائمی	E01	وجود اشکال در روشدن شدن مشعل
قرمزچشمک زن	دائمی	E02	عمل نمودن کلید حرارتی در اثر بالا رفتن بیش از حد دمای آب مدار گرمایش یا قطعی در کابل متصل به آن
زرد چشمک زن	موقت	(تمایش دما) (چشمک زن)	عمل نمودن کلید فشار آب، ترموستات ایندیکاتور دود یا قطعی در کابل متصل به آن*
زرد چشمک زن	موقت	(تمایش دما) (چشمک زن)	کافی نبودن فشار آب مدار گرمایش
زرد پشمک زن	دائمی	E06	خرابی سنسور دمای آب گرمایش
زرد چشمک زن	دائمی	E07	خرابی سنسور دمای آب مدار گرمایش
زرد چشمک زن	موقت	E11	حس شدن شعله توسط حسگر قبیل از ارسال فرمان از سوی برد الکترونیک به شیر کاز
-	-	ADJ	تنظیم الکتریکی حداقل و حداکثر دمای گرمایش
قرمز چشمک زن	دائمی	E03	*فعال شدن کلید فشار یا ترموستات ایندیکاتور دود
قرمز چشمک زن	دائمی	E04	عدم وجود فشار آب در مدار گرمایش
-	-		استفاده از حسگر دمای محیط بیرون
سبز ثابت روشن	-	(دمای آب مصرفی)	عملکرد دستگاه در حالت آب گرم مصرفی
سبز ثابت روشن	-	(دمای آب گرمایش)	عملکرد دستگاه در حالت گرمایش محیط
سبز ثابت روشن	-		فعال شدن سیستم ضد بخ زدگی
سبز ثابت روشن	-		وجود شعله

*این پکیج شوافاژ دیواری به نوعی کلید اینمنی دودکش مجهز است که در صورت مسدود شدن مسیر دودکش و یا بروز مشکل در مدار تخلیه دود با مکش هوا، بلافاصله دستگاه را به طور خودکار خاموش می‌نماید. در این حالت، مشعل خاموش می‌گردد و بر روی نمایشگر دیجیتال علامت «» به حالت چشمک زن در می‌آید و LED در حالت زرد چشمک زن قرار می‌گیرد، اما فن همچنان به کار خود ادامه می‌دهد؛ اگر ظرف مدت ۱۵ دقیقه مشکل در مدار تخلیه دود یا مکش هوا برطرف نگردد، سیستم قفل دستگاه فعال می‌شود و بر روی نمایشگر دیجیتال کد «E03 » در حالت قرمز چشمک زن قرار می‌گیرد. چنانچه این مشکل ظرف مدت ۱۵ دقیقه برطرف شود، دستگاه به کار خود ادامه می‌دهد.

روش رفع اشکال کدهای E01، E02 و E03

دسته انتخاب وضعیت (۳) را در حالت (قطع موقت / راه اندازی مجدد) قرار دهید؛ سپس بعد از ۵ الی ۶ ثانیه با توجه به فصل، آن را در یکی از وضعیت‌های (تابستانی) یا (زمستانی) بگذارید. در صورت بروز مجدد این مشکل، باید سیستم‌های احتراق (سیستم جرقه‌زن، خروج دود و ...) و بخش مدار هیدرولیک توسط سرویسکار مجاز بررسی شود.

روش رفع اشکال کد E04

دسته انتخاب وضعیت (۳) را در حالت (قطع موقت / راه اندازی مجدد) قرار دهید. شیر پرکن را در وضعیت باز (آب گیری) بگذارید تا عمل پرکردن مدار گرمایش آغاز و فشار آب به $1-5 \text{ bar}$ برسد؛ سپس دسته انتخاب وضعیت (۳) را با توجه به فصل در یکی از وضعیت‌های (تابستانی) یا (زمستانی) قرار دهید.

پکیج شو法اژدیواری به صورت خودکار و به وسیله شیر تخلیه هوا که بر روی پمپ سیرکولاتور قرار دارد، هوای سیستم را تخلیه نماید.

چنانچه نمایشگر دیجیتال پس از طی مراحل فوق مجدداً کد E04 را نمایش دهد، باید عملکرد کلید فشار آب توسط سرویسکار مجاز کنترل گردد.

روش رفع اشکال کدهای E06 و E07

دسته انتخاب وضعیت (۳) را در حالت (قطع موقت / راه اندازی مجدد) قرار دهید؛ سپس آن را با توجه به فصل روی یکی از وضعیت‌های (تابستانی) یا (زمستانی) بگذارید. در صورت بروز مجدد خطاهای مذکور، به شرح زیر اقدام نمایید:

کد E06 : در این حالت پکیج شوфаژدیواری به طور موقت به کار خود ادامه می‌دهد ولی قادر به کنترل دقیق دمای آب گرم مصرفی نبوده و دمای آب را در حدود 50°C نگه می‌دارد. جهت رفع عیب دستگاه با مرکز مشتریان بوتان تماس حاصل فرمایید.

کد E07 : فوراً با مرکز مشتریان بوتان تماس حاصل فرمایید.

چنانچه پکیج شوفاژدیواری به دلایل اینمی به طور خودکار خاموش شده باشد، باید پیش از روشن کردن مجدد آن، به مدت ۱۰ ثانیه صبر نمایید.